

SKÖTSELANVISNINGAR

TB MINI

Brännaren startar automatiskt upp då ett effektläge 1-7 är valt samt att brännaren erhåller signal från termostat att pannan har lägre temperatur än önskad inställning. Uppstarten tar ca 4-7 minuter.

Avstängning av brännaren görs genom att välja 0 på styrenheten. Brännaren kommer att köra fläkten i ca 5-7 minuter för att bränna ut det bränsle som finns kvar. Om huvudströmmen bryts kommer oförbränt bränsle att ligga kvar och glöda.

Rengöring bör göras en gång i veckan för bästa bränsleekonomi. Pannan skall då sotas ur och var då noga med att avlägsna sot i pannans alla delar (mellan plåtar).

Förvara askan i ett eldfast kärl tills den har svalnat.

Torsby  Ugnen