

## Villavärmereglering

### ThermOmatic ERA

- erbjuder en ny era inom villavärmereglering
- ännu mer fulländad reglering för större besparing och högre komfort
- bygger på många års erfarenhet och 10 000-tals nöjda kunder från framgången med ThermOmatic CBJ

ThermOmatic ERAs fulländade reglereteknik håller din önskade inomhustemperatur inom 1°C, oavsett om det utomhus

- blåser kall nordan
- är fuktigt och råkallt
- är vårsolen som värmer



ThermOmatic ERA tar vara på all tillskottsvärme från lampor, TV, spis, diskmaskin, dammsugare eller personer som vistas i huset. Du ställer bara in önskad temperatur på rumsgivaren. Resten sköter ThermOmatic ERA om.

ThermOmatic ERA ger snabbt pengarna tillbaka genom

- Lågt inköpspris
- Hög energibesparing - över 20% jämfört med manuell reglering
- Mycket låg installationskostnad

### ThermOmatic ERA är enkel att använda

- Ingen krånglig injustering av reglerkurva och förstärkning som på utegivarstyrd automatik.
- Bara en ratt för att justera värmen, Du behöver inte läsa långa bruksanvisningar eller anlita fackman för efterjusteringar.
- En ratt för att maxbegränsa framledningstemperaturen till 20–80°C. Bra vid golvvärme och vedeldning.

— ERA —  
Enkel Regler-Automatik  
Energisnål Rums-Automatik

### ThermOmatic ERA är enkel att installera

- Utegivare används inte, detta sparar in arbetet med kabeldragning till norrsidan.
- Reglercentral och motor är en enhet, som monteras direkt på shuntens. Passar alla shuntar typ ESBE och Termomix med 90° vridningsvinkel.
- Utrustningen ansluts via S-märkt nätadapter och därför krävs ingen behörig elektriker.
- Rumsgivaren ansluts med smidig 2-ledare som ingår i montagesatsen.

## Villavärmereglering

ThermOmatics enkla reglerteknik håller din önskade inomhustemperatur inom 1°C, oavsett om det utomhus

- blåser kall nordan
- är fuktigt och råkallt
- är vårsolen som värmer

ThermOmatic tar vara på all tillskottsvärme från lampor, TV, spis, diskmaskin, dammsugare eller personer som vistas i huset.

Du ställer bara in önskad temperatur på rumsgivaren. Resten sköter ThermOmatic om.

### **ThermOmatic ger snabbt pengarna tillbaka genom**

- Lågt inköpspris
- Hög energibesparing
- Mycket låg installationskostnad

### **ThermOmatic är enkel att ställa in**

- Ingen krånglig injustering av reglerkurva och förstärkning som på utegivarstyrd automatik.
- Bara en ratt för att justera värmen, Du behöver inte läsa långa bruksanvisningar eller anlita fackman för efterjusteringar.
- En ratt för att maxbegränsa framledningstemperaturen till 10–80°C.  
Bra vid golvvärme och vedeldning.

### **ThermOmatic är enkel att installera**

- Utegivare används inte, detta sparar in arbetet med kabeldragning till norrsidan.
- Reglercentral och motor är en enhet, som monteras direkt på shunten med universell montagesats och passar alla shuntar med 90° vridningsvinkel.
- Utrustningen ansluts via S-märkt nätadapter och därför krävs ingen behörig elektriker.
- Rumsgivaren ansluts med smidig 2-ledare som ingår i montagesatsen.

**ThermOmatic CBJ**  
Reglercentral och  
reglermotor i en enhet



Rumsgivaren  
**RS**

**BÄST I TEST**  
Se Råd och Rön  
nr 8 / 97